Interruptor automático modular electrónico de la serie NXMS

Descripción

NXMS	-	160	H	P	/	3	
Código de producto		Código de calibre del interruptor	Código de poder de corte [2]	Código de funcionamiento		Código de número de polos[2]	
Interruptor automático modular electrónico de la serie NXMS		160A 250A 400A 630A 1000A 1250A 1600A	F: 36kA H: 50kA S: 50kA F: 50kA H: 70kA S: 50kA H: 70kA S: 50kA H: 70kA	Sin código: funcionamiento directo con mando P: funcionamiento motorizado; Z: funcionamiento con mando rotativo		3: 3 polos 4: 4 polos[4]	

Ejemplos de selección de modelo:
NXMS-160H P/3300 2 T 125R: Para solicitar un interruptor electrónico automático modular de un calibre de 160, poder de corte de 50kA, con mecanismo motorizado, 3 polos, sin accesorios internos, tipo de disparo electrónico, protección de motor, con módulo de comunicación. La corriente nominal es de 125A y el sistema de instalación es mediante conexión posterior.

Nota: [1] La corriente nominal de cada uno de los interruptores podrá observarse en la tabla 3.
[2] El número de polos correspondiente y el poder de corte relacionado con cada calibre del interruptor pueden consultarse en la tabla 4.
[3] Para los sistemas de disparo y los accesorios internos, diríjase a la página 21-22.
[4] El tipo de polo neutro (polo N) es: hay una bobina de sobrecorriente instalada en el polo neutro y este funcionará junto con los otros tres polos (el polo N se conectará al principio y luego se desconectará).

Tabla comparativa de calibres de interruptores y corriente nominal

Tabla 3

Corriente nominal (A)		32	63	125	160	250	400	630	800	1000	1250	1600
Calibre del interruptor (A)	160	■	■	■	■							
	250					■						
	400						■					
	630							■				
	1000								■	■		
	1250										■	
	1600											■

Tabla comparativa de calibres de interruptores, número de polos y poder de corte

Tabla 4

Calibre del interruptor (A)		160		250		400		630		1000		1250		1600	
Número de polos		3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
Código de poder de corte	S	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	F	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
	H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

M

	300	2	T	125	R
	Método de disparo y código de accesorios internos	Código de uso	Código de módulo de comunicación	Corriente nominal[1)]	Código de instalación
	El primer número representa el tipo de disparo. 3: El segundo y tercer número son los códigos de los accesorios internos	Sin código: protección de distribución 2: protección del motor	Sin código: sin módulo de comunicación T: con módulo de comunicación	32A~1600A	Sin código: conexión delantera R: conexión posterior DR: conexión posterior de tipo enchufable